

# POWERBLOCK®

## WORLD'S BEST DUMBBELL

### Guía de instalación para el agarre estriado de la serie Pro

#### Herramientas necesarias

Llave Allen de 5 mm

#### Incluido

2 nuevas empuñaduras estriadas con arandela y pegamento Threadlock

#### Pasos de instalación

1. Retire el mango del peso.
2. Retire los pesos adicionales del mango.
3. Use una llave Allen para quitar los dos tornillos que sujetan el agarre central en su lugar.
4. Retire el agarre existente y la arandela.
5. Inserte el nuevo mango estriado Pro Series con la nueva arandela contra el cierre de metal en los orificios centrales de ambos lados.
6. Agregue un par de gotas de pegamento para roscas en el agujero de un lado y una gota en el tornillo. Luego, apriete el tornillo.
7. Repita el Paso 6 para el otro lado del mango.
8. Su nuevo mango estriado Pro Series ya está listo para usar.