

Manuel du propriétaire du PowerBlock Pro 100 Commercial



Sécurité

Informations de sécurité

- Il est de la seule responsabilité de l'acheteur des produits POWERBLOCK de lire le manuel du propriétaire et les étiquettes d'avertissement et d'instruire toutes les personnes, qu'il s'agisse de l'utilisateur final ou du personnel de supervision, sur l'utilisation correcte de l'équipement.
- IL EST IMPORTANT DE BIEN COMPRENDRE CHAQUE AVERTISSEMENT. SI L'UN DE CES AVERTISSEMENTS N'EST PAS COMPRIS, CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT LE SERVICE CLIENTÈLE DE POWERBLOCK AU 1-800-997-3999.
- Il est recommandé que tous les utilisateurs de l'équipement d'exercice POWERBLOCK soient informés des informations suivantes avant utilisation.

Avertissements d'utilisation

AVERTISSEMENTCe produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont la méthylisobutylcétone, reconnue par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.P65Warnings.ca.gov>.

AVERTISSEMENTNe laissez jamais les enfants utiliser ou jouer à proximité de cet équipement. Toute personne de moins de 18 ans doit toujours bénéficier de la surveillance et des instructions de ses parents sur l'utilisation de ces produits.

- Il est de la seule responsabilité de l'acheteur d'instruire correctement ses utilisateurs finaux et son personnel de supervision quant aux procédures de fonctionnement appropriées de tous les équipements.
- Ces haltères ne sont pas destinés à être utilisés par des enfants. Tenez les enfants de moins de 14 ans éloignés des haltères.
- Ne pas autoriser les utilisateurs à porter des vêtements amples ni des bijoux lors de l'utilisation des haltères. Il est également recommandé d'attacher les cheveux longs en arrière et en haut pour éviter tout contact avec les pièces mobiles.

Inspection

- N'essayez PAS d'utiliser ou de réparer un accessoire approuvé pour une utilisation avec l'équipement qui semble être endommagé ou usé.
- N'utilisez pas et n'autorisez pas l'utilisation d'équipements endommagés ou dont les pièces sont usées ou cassées. Pour tous les équipements POWERBLOCK, utilisez uniquement les pièces de rechange fournies par POWERBLOCK.
- Conservez les étiquettes et les plaques signalétiques : ne les retirez sous aucun prétexte. Elles contiennent des informations importantes. Si elles sont illisibles ou manquantes, contactez le service client POWERBLOCK pour les faire remplacer.
- Entretien de l'équipement - L'entretien préventif est la clé du bon fonctionnement des haltères et permet de minimiser votre responsabilité.
- Inspectez les haltères avant chaque utilisation. N'utilisez pas d'haltères dont les pièces, fixations ou accessoires sont usés, endommagés ou desserrés. Consignes de sécurité importantes


Consignes de sécurité importantes

- N'utilisez aucun équipement d'une manière autre que celle prévue par le fabricant. Il est impératif d'utiliser l'équipement POWERBLOCK correctement pour éviter toute blessure.
- Des blessures peuvent survenir en cas d'exercice inapproprié ou excessif. Il est recommandé de consulter un médecin avant de commencer un programme d'exercice. Si, à tout moment pendant l'exercice, vous ressentez des faiblesses, des étourdissements ou des douleurs, ARRÊTEZ L'EXERCICE et consultez votre médecin.
- Ne laissez jamais les haltères tomber librement au sol. Cela pourrait endommager les produits et le sol, et entraîner des blessures. Veuillez consulter la section Garantie pour connaître les limitations de garantie spécifiques aux haltères tombés.
- Ne laissez jamais les haltères s'entrechoquer violemment pendant l'utilisation. Cela pourrait endommager le produit et entraîner des blessures.
- N'essayez jamais de démonter une poignée POWERBLOCK, quelle qu'en soit la raison. Les produits POWERBLOCK ne sont pas conçus pour être réparés par l'utilisateur. Contactez directement le service client POWERBLOCK pour toute intervention.
- Avant de commencer votre entraînement, assurez-vous que votre environnement est exempt de toute interférence potentielle

Caractéristiques de sécurité et utilisation appropriée

- Le retrait ou le remplacement de la poignée et des poids du nid doit être effectué dans un mouvement droit (image 1).
- Tourner la poignée sur le côté pendant le levage peut bloquer l'assemblage (image 2).

DANGER: Ne pas utiliser si les poids sont coincés. L'utilisation de l'appareil alors qu'ils sont coincés peut entraîner leur chute et/ou des blessures pour vous ou les personnes se trouvant à proximité.



- Les axes de sélection du poids contiennent des blocs magnétiques. Assurez-vous que ces blocs sont en contact avec les rails latéraux ronds. L'axe de sélection doit être horizontal et fermement engagé dans le rail latéral correspondant au poids souhaité (image 3). Veillez à ne pas croiser les axes (image 4).

AVERTISSEMENT Vérifiez toujours que la goupille de sélection est bien insérée et engagée avant de soulever l'haltère afin d'éviter toute blessure (image 3). Si la goupille de sélection se détache des rails latéraux, cessez immédiatement l'utilisation. Placez l'haltère sur la surface plane la plus proche et fixez fermement les blocs magnétiques de la goupille de sélection aux rails latéraux. Un contact incorrect entre les blocs magnétiques de la goupille de sélection et les rails latéraux peut entraîner la chute des poids et/ou des blessures. N'utilisez pas l'haltère sans que le cordon d'attache soit en bon état et fixé au rail

latéral supérieur et à la goupille de sélection. La goupille de sélection de poids peut se détacher de l'haltère si elle est utilisée sans cordon d'attache, ce qui peut entraîner la chute des poids et/ou des blessures.



- Votre haltère est équipé d'un cordon qui relie la goupille de sélection aux disques de poids, sur le rail latéral n° 1 ou supérieur. Ce cordon empêche la goupille de sélection d'être égarée. Il sert également de dispositif de retenue pour la goupille de sélection de poids en cas de perte de contact des blocs magnétiques avec les rails latéraux.
- Soulevez uniquement à partir de la poignée centrale (image 5).



- Ne frappez pas les haltères l'une contre l'autre pendant l'exercice. Tout contact entre un haltère et un autre appareil, un vêtement ou une partie du corps pourrait entraîner le délogement d'une goupille de sélection.


DANGER Soulever uniquement par la poignée centrale. Soulever depuis une autre partie de l'haltère peut entraîner la chute des poids et/ou des blessures. Frapper les haltères l'un contre l'autre pourrait déloger les goupilles et provoquer la chute des poids ou des blessures.

- Soulevez la poignée et les poids au-dessus du nid et inspectez visuellement le placement correct de la goupille de sélection de poids (image 5).
- Ci-dessous, l'ensemble Pro 100 Commercial sur le support Pro Rack inclus avec chaque ensemble. (Image 6)



Informations sur le produit

Pièces et conditions des haltères commerciaux Pro 100



Article	Description
1	Pile de poids ou plaques de poids
2	Poignée
3	Rails latéraux
4	Goupille de sélection
5	Cordon d'attache

Utilisation des haltères commerciaux Pro 100

1. Réglez le poids de la poignée en choisissant entre 5 et 10 lb. La goupille de sélection est fixée à la première plaque/rail et constitue l'un des dispositifs de sécurité intégrés à la conception ; elle ne doit pas être compromise. (Image 8)



2. Reportez-vous au tableau de poids à code couleur sur chaque poignée pour sélectionner le poids souhaité (image 9).



3. Pour choisir/ajouter des plaques de poids à partir de la pile de poids imbriquée, insérez la goupille de sélection dans le rail latéral coloré du poids souhaité (image 10).



4. Soulevez le poids à la verticale uniquement par la poignée centrale (image 11). Vérifiez toujours que la goupille de sélection est bien insérée dans la pile de poids. Soulevez la poignée et les poids à 12,7 cm au-dessus du logement et vérifiez visuellement le bon positionnement des goupilles de sélection. Si la goupille est mal positionnée, remplacez la poignée lestée dans la pile de poids et insérez correctement la goupille de sélection.

DANGER: Soulever uniquement par la poignée. Soulever depuis toute autre partie de l'haltère peut entraîner la chute des poids et/ou des blessures.



Procédures de maintenance

Calendrier d'entretien

Inspecter quotidiennement

- Inspectez les haltères avant chaque utilisation. N'utilisez pas d'haltères dont les pièces, fixations ou accessoires sont usés, endommagés ou desserrés.

Inspecter chaque semaine

- Inspectez visuellement tout le matériel pour détecter tout desserrage, altération ou usure.
- Vérifier l'état des poignées

Inspecter mensuellement

- Inspectez le matériel et serrez tous les boulons qui pourraient s'être desserrés au cours de la durée de vie du produit

Nettoyage .

- Pour nettoyer vos haltères, utilisez un chiffon doux en microfibre et de l'eau tiède. N'utilisez PAS de nettoyeurs à base d'ammoniaque ou d'acide. N'utilisez PAS de nettoyeurs abrasifs ni de chiffon abrasif. N'utilisez PAS d'essuie-tout. N'appliquez PAS de nettoyeurs directement sur les surfaces de l'équipement.

Entretien des haltères

- Ne frappez pas les haltères entre eux et/ou contre d'autres équipements.
- Ne laissez pas tomber les haltères. Toute chute de hauteur annulera la garantie.

AVERTISSEMENT Les haltères Striking Pro 100 pourraient déloger les goupilles et entraîner la chute des poids et/ou des blessures. Le non-remplacement des pièces usées peut entraîner des blessures. Vérifiez et serrez toute la visserie avant utilisation.

GARANTIE LIMITÉE COMMERCIALE DE LA SÉRIE PRO

Félicitations pour l'achat de votre équipement de fitness professionnel PowerBlock Pro Series. Les haltères PowerBlock, compacts et à sélection d'espace, vous permettent d'optimiser votre temps d'entraînement dans un espace compact et pratique. Nous tenons à vous faire savoir que nous apprécions votre confiance et que nous savons que vous auriez pu investir votre budget fitness de bien d'autres manières. Nous mettrons tout en œuvre pour dépasser vos attentes, tant en termes de produits que de service client. Utilisés correctement, les équipements de fitness professionnels PowerBlock Pro Series peuvent offrir à nos clients des années d'utilisation et de satisfaction. En acceptant la livraison ou l'utilisation des produits PowerBlock couverts par cette garantie limitée, vous acceptez les conditions générales qui y sont énoncées.

En résumé : nous voulons des clients satisfaits. Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter notre service client à l'adresse questions@powerblock.com ou nous appeler au (800) 446-5215. Nous ferons tout notre possible pour vous aider.

Qui fait cette garantie

Cette garantie est faite par PowerBlock, Inc. (« PowerBlock »), 1071 32nd Ave NW, Owatonna, MN 55060.

Quand la garantie s'applique-t-elle ?

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial du produit PowerBlock et uniquement lorsque celui-ci est utilisé exclusivement à des fins commerciales. Elle s'applique uniquement aux États-Unis, dans leurs territoires ou possessions, et au Canada.

Que couvre cette garantie

Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication de votre appareil d'exercice commercial PowerBlock Pro Series, y compris : les disques de poids, les rails latéraux, la poignée et les axes de sélection de poids. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE OFFERTE PAR POWERBLOCK SUR VOTRE APPAREIL D'EXERCICE COMMERCIAL POWERBLOCK PRO SERIES. ELLE REMPLACE TOUTES AUTRES OBLIGATIONS, RESPONSABILITÉS OU GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER PREND FIN À LA MÊME DATE QUE LA COUVERTURE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE. PowerBlock, ses distributeurs ou revendeurs agréés n'autorisent personne à assumer pour eux des obligations ou responsabilités supérieures ou différentes de celles énoncées dans la présente garantie. Certains États n'autorisant pas de limitations de durée pour les garanties implicites, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer.

Quelle est la durée de la couverture?

Cette garantie est valable un an à compter de la date d'achat de votre appareil d'exercice commercial PowerBlock Pro Series. Elle prend fin en cas de vente ou de transfert de l'appareil à un tiers.

Que fera PowerBlock si les plaques de poids, les rails latéraux ou l'assemblage de la poignée se fissurent ou se cassent

Ces pièces seront réparées ou remplacées gratuitement par PowerBlock. Si les broches de sélection de poids ou toute autre pièce présentent un défaut de matériau ou de fabrication, PowerBlock vous fournira gratuitement des pièces de rechange. PowerBlock prendra en charge les frais d'expédition des pièces de rechange. Vous devrez prendre en charge tous les autres frais, notamment : la main-d'œuvre, l'expédition, la livraison, la manutention et les frais administratifs liés au retour de l'appareil d'exercice à PowerBlock ; ainsi que tous les frais nécessaires et accessoires liés à l'installation des pièces de rechange.

Ce que la garantie ne couvre pas

Les défauts de conception, l'usure normale (p. ex., écaillage, décollement, rayure de la peinture ou des bandes de couleur), ainsi que tout problème causé par une utilisation abusive, une mauvaise utilisation, une modification, une manipulation ou un stockage inappropriés, un montage incorrect ou des tentatives de réparation de votre part ou d'un tiers, ou par un cas de force majeure (comme une inondation), ne sont pas couverts. La chute des disques de poids de n'importe quelle hauteur est un exemple d'utilisation abusive. Veuillez consulter la section ENTRETIEN et MAINTENANCE du manuel d'utilisation fourni avec votre appareil d'exercice PowerBlock Pro Series Commercial pour des exemples précis d'actions constituant une utilisation abusive. **POWERBLOCK NE SERA PAS RESPONSABLE DES BLESSURES, INCONVÉNIENTS, PERTES OU DOMMAGES AUX BIENS PERSONNELS, QU'ILS SOIENT DIRECTS OU INDIRECTS. LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS ET ACCESSOIRES NE SONT PAS RÉCUPÉRABLES AU TITRE DE CETTE GARANTIE.** Certains États n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas vous concerner.

Comment obtenir une réparation ou un remplacement ? Pour être admissible à une réparation ou un remplacement dans le cadre de cette garantie

Toi Vous devez enregistrer votre appareil de fitness dans les 30 jours suivant son achat en consultant www.powerblock.com/warranty.php ou en appelant le (507) 451-5152. Si vous avez besoin d'une intervention, d'une réparation ou d'un remplacement pendant la période de garantie, veuillez contacter notre service client par e-mail à questions@powerblock.com ou par téléphone au 507-451-5152 pour obtenir des instructions concernant le retour ou le remplacement des pièces. Veuillez vous munir des informations suivantes : (1) le nom du revendeur, (2) la date d'achat et (3) une description de la nature du problème.

Si PowerBlock (à sa seule discrétion) juge que l'expédition est nécessaire, les pièces doivent être expédiées dans leur carton d'origine ou un emballage équivalent, entièrement assurées, frais de port prépayés. PowerBlock décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage survenant pendant le transport. Si une inspection est nécessaire, PowerBlock inspectera l'équipement d'exercice dès réception et vous contactera dans les 72 heures pour vous communiquer les résultats de notre inspection et une estimation des frais de main-d'œuvre. Si vous autorisez les réparations, nous vous retournerons l'équipement réparé contre remboursement. Vous devrez régler les frais de main-d'œuvre à la réception de l'équipement réparé. Toute entreprise peut effectuer les réparations nécessaires sur votre équipement d'exercice. Toutefois, tout dommage causé à l'équipement d'exercice par vous ou par un tiers non autorisé peut annuler la présente garantie. Si vous nous indiquez que vous souhaitez que nous vous fournissions les pièces nécessaires, mais que vous préférez faire effectuer les réparations par un tiers, nous vous retournerons l'équipement d'exercice et les pièces de rechange dans les 72 heures. L'inspection est gratuite.

Comment s'applique la loi de l'État

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.