



**POWERBLOCK POWERSTAND/POWERMAX  
BEDIENUNGSANLEITUNG**



**POWERSTAND  
PN: 600-00184-01**

**POWERMAX STAND  
PN: 600-00185-01**


## POWERBLOCK POWERSTAND/POWERMAX BEDIENUNGSANLEITUNGSSCHRITT 1

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE.
1	STANDABSTANDHALTER	1
2	LINKES BEIN STEHEN	1
3	RECHTES BEIN STEHEN	1
4	M10 Rundkopfschrauben, 50 mm lang	4
5	M10 Unterlegscheiben	8
6	M10-SICHERUNGSMUTTERN	4

### **BENÖTIGTE WERKZEUGE:**

- EINS17-mm-Schraubenschlüssel
- EIN 6 mm INBUSSCHLÜSSEL

1. BEFESTIGEN SIE DAS LINKE BEIN (POS. 2) MIT DEN MITGELIEFERTEN BEFESTIGUNGSTEILEN AN DER ABSTANDSHALTERUNG (POS. 1). FESTZIEHEN SIE DIE BEFESTIGUNGSTEILE NICHT FEST.
2. BEFESTIGEN SIE DAS RECHTE BEIN (POS. 3) MIT DER MITGELIEFERTEN HARDWARE AN DER ABSTANDSHALTERUNG (POS. 1).
3. ZIEHEN SIE ALLE HARDWARE FEST.




## POWERBLOCK POWERSTAND/POWERMAX BEDIENUNGSANLEITUNGSSCHRITT 2

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE.
1	STANDBEINMONTAGE	1
2	STANDTABLETTS	2
3	M8-Rundkopfschrauben	8
4	M8-UNTERLEGSCHIEBEN	8

**BENÖTIGTE WERKZEUGE:** EINS 5mm INBUSSCHLÜSSEL

1. LEGEN SIE BEIDE STÄNDEROBERTEILE KOPFÜBER AUF EINE EBENE FLÄCHE.
2. BEFESTIGEN SIE BEIDE TABLETTS (ARTIKEL 2) MIT DER MITGELIEFERTEN TEILEN AN DER BEINBAUGRUPPE (ARTIKEL 1).
3. ZIEHEN SIE ALLE HARDWARE FEST.

**NUR ZUR VERWENDUNG AUF FESTEM UND EBENEM UNTERGRUND**



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durch. Beachten Sie die Verletzungsgefahr. Seien Sie nicht unvorsichtig.
2. Der Ständer ist für die Aufbewahrung von PowerBlock-Hanteln mit einem Maximalgewicht von 50 Pfund pro Hantel für den PowerStand und einem Maximalgewicht von 100 Pfund pro Hantel für den PowerMax-Ständer ausgelegt. **BITTE STELLEN SIE KEINE ANDEREN GEGENSTÄNDE AUF DIESEN STÄNDER.**
3. Überprüfen Sie den Ständer vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie keinen Ständer mit abgenutzten, beschädigten oder losen Teilen, Befestigungselementen oder Hardware.
4. Verwenden Sie den Ständer nur auf einer ebenen und festen Oberfläche. Es kann zu Produktschäden und möglichen Verletzungen kommen.
5. Lassen Sie die Hanteln niemals frei auf den Ständer fallen. Dies kann zu Produktschäden und möglichen Verletzungen führen.
6. Platzieren Sie die Hanteln ordnungsgemäß auf dem Ständer. Achten Sie darauf, dass die Hanteln nicht über die Kanten der Ablage hinausragen. Dies kann zu Produktschäden und Verletzungen führen.
7. Stellen Sie vor Beginn Ihres Trainings sicher, dass Ihre Umgebung frei von möglichen Störungen ist.

**WARNUNG:** Erlauben Sie Kindern niemals, dieses Gerät zu benutzen oder in der Nähe zu spielen. Personen unter 18 Jahren müssen stets von ihren Eltern beaufsichtigt werden und Anweisungen zur Verwendung dieser Produkte erhalten.

**GEFAHR:** Nicht verwenden, wenn der Ständer nicht zusammengebaut oder falsch platziert ist, da dies zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen in der Nähe des Ständers führen kann.