

POWERBLOCK®

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE MONTAJE EN PARED

NÚMERO DE ARTÍCULO.	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	ACCESORIO DE MONTAJE EN PARED	1
2	TORNILLOS DE ACERO M6 X 60 mm	2
3	ARANDELAS DE ACERO M6	2



HERRAMIENTAS NECESARIAS: BROCA TAMAÑO 8 O EQUIVALENTE/MÁQUINA DE PERFORAR/LLAVE HEXAGONAL DE 10 mm

NOTA: ESTAS INSTRUCCIONES APLICAN A TODOS LOS SOPORTES DE PARED, INCLUYENDO EL DE DOMINADAS, DIPS, ABDOMINALES Y BANCOS DE VIAJE.

CADA TORNILLO DE RETRASO NECESITA UN MÍNIMO DE 2" (5.08 cm) DE ENGAJE DE ROSCA EN UN SOPORTE DE MADERA, O EN OTRO MATERIAL DE RESPALDO SÓLIDO COMO EL CONCRETO.

EN EL CASO DE UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, DEBE UTILIZARSE UN ANCLAJE ADECUADO PARA ESE TIPO.

1. Utilice un buscador de montantes o dispositivo similar, localice el centro de los montantes de la pared (mínimo 2 x 4 pulgadas o 50.8 x 101.6 mm), y marque los agujeros.
2. Alinee el soporte con un nivel para verificar la posición de los agujeros.
3. Perfore agujeros guía con una broca de tamaño 8 o una broca equivalente, y limpie los agujeros. Los agujeros deben perforarse a lo largo del eje central de los montantes. Insertar los tornillos sin preperforar puede partir los montantes.
4. Inserte los tornillos de anclaje y las arandelas a través del soporte de pared y en los agujeros perforados previamente.
5. Asegúrate de que la alineación siga siendo satisfactoria.
6. Apriete los tornillos para asegurar una buena fijación y que la placa esté firmemente sujeta a la pared.



ADVERTENCIA: UNA INSTALACIÓN O USO INCORRECTO PODRÍA CAUSAR LESIONES GRAVES A USTED O A OTRAS PERSONAS ALREDEDOR DEL EQUIPO.